

טבלת כתובות ונתונים עבור משגוח משולב TD47 או משגוח IM427 ויחידות תצוגה LD

שנאי		מנורת ניתוח**		משגוח משולב TD47 // משגוח IM427						תצוגת התראות LD							ספקי הכח הנדרשים					
הספק השנאי (KVA)	סימון השנאי	בתצוגת משותפת		אופציות		מגעי הממסר	סף ההתראה		כתובת המשגוח* Busaddr //Addr	זמני חזרת הנודיק (בדקות)		עצמת זמזם - חזק - חלש -	השתקת זמזמם משותפת	כתובת המשגוח בתצוגה השמאלית *Al	כתובת המשגוח בתצוגה ימנית *Ar	כתובת יחידת התצוגה *Ad	תאריך עדכון	DPS5	DPS12	דגם		
		בצד שמאל	בצד ימין	*EDS	**LSD (3AC)	11-14 :NC 12-11 :NO //NC או NO	לעומס יתר *A	לתקלת בידוד KΩ	בתקלת בידוד Ir	בעומס יתר Or	Lo	Sr									יח'	
				3<5< //5	2<5<	3<3< //3	3<2< //1	2<2< //2	2<4< //4	9	8	7	6	5	4	3	מיקום ושיוך					
				OFF	OFF	11-4 //NC	5A	500KΩ	3	60	15	Hi	--	03	03	01					שורה בתפריט תוכנת ע"י היצרן	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	סימון בלוח	לוח	חדר	דגם תצוגה או משגוח	מס'	
																					1	
																						2
																						3
																						4
																						5
																						6
																						7
																						8
																						9
																						10
																						11
																						12
																						13
																						14
																						15
																						16
																						17
																						18
																						19
																						20

חשוב לעדכן את הנתונים המהמסומנים ב\* לפי המצב בשטח. האופציות המסומנות ב\*\* קיימות רק ב TD47

יש לתכנת את כתובת המשגוח המתאים שנתוניו יוצגו בצד ימין או שמאל ביחידת התצוגה. כתובת מספר אחת חייבת להיות יחידת תצוגה.

אין לתת לשני מכשירים את אותה כתובת!! יש לתת כתובות ברצף (אין להשאיר "חורים" במספור הכתובות).

**שים לב !!**



בכל שאלה ניתן לפנות לאלכי יעוץ ושווק בע"מ טל" 03-5343506

**חשוב ביותר - יש לצרף טבלה זו לתוכניות הנמסרות ללקוח!**